



tix




Manual e garantia


- 1** Desatarraxe e remova a presilha de transporte, girando em sentido anti-horário.



- 2** Encaixe e atarraxe o refletor firmemente no mesmo local.



Toque o refletor da luminária para acender e apagar.
Para mudar a intensidade da luz, mantenha o toque
por pelo menos 3 segundos.



Termo de Garantia

Luminária tix

O Estúdio ENE ENE assegura aos produtos acima identificados uma garantia de 1 ano para qualquer defeito da placa fonte de luz (LEDs), contado a partir da data de emissão da nota fiscal de compra. Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos produtos descritos em suas condições normais de uso, de acordo com as instruções do manual de operação anexo a este documento. Essa garantia ficará automaticamente cancelada se os equipamentos vierem a sofrer reparos por pessoas não autorizadas, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, variações de tensão elétrica ou sobrecarga acima do especificado pelo fabricante.

Thiago Ennes